

Manual do operador

GR-12 GR-15 GR-20

ANSI/CSA North America South America Asia

AUS Australia

com informações sobre manutenção

Fourth Edition
Second Printing
Part No. 133069PB

Importante

Leia, compreenda e siga estas normas de segurança e instruções de operação antes de operar a máquina. Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar esta máquina. Este manual deve ser considerado parte integrante da máquina e deve sempre permanecer nela. Se você tiver alguma pergunta, ligue para a Genie Industries.

Sumário

	Pagina
Introdução	1
Símbolos e definições das ilustrações de risco .	3
Segurança geral	5
Segurança pessoal	9
Segurança na área de trabalho	10
Legenda	17
Controles	18
Inspeções	21
Instruções de operação	36
Instruções de transporte e elevação	41
Manutenção	44
Especificações	46

Entre em contato conosco:

Internet: http://www.genielift.com E-mail: techpub@genieind.com Copyright © 2000 da Genie Industries

Primeira edição: Sexta impressão,

outubro de 2002

Segunda edição: Segunda impressão,

agosto de 2004

Terceira edição: Segunda impressão,

maio de 2005

Quarta edição: Segunda impressão,

junho de 2010

"Genie" é marca registrada da Genie Industries nos EUA e em vários países. "Runabout" e "GR" são marcas comerciais da Genie Industries.

impresso em papel reciclado L

Impresso nos EUA



Introdução

Proprietários, usuários e operadores:

A Genie agradece por você ter escolhido nossa máquina para a sua aplicação. Nossa primeira prioridade é a segurança do usuário, a qual é melhor alcançada pelos nossos esforços em conjunto. Sentimos que você contribui ainda mais com a segurança se você, assim como os usuários e operadores dos equipamentos:

- 1 **Seguir** as normas trabalhistas, governamentais e locais.
- 2 Ler, entender e seguir as instruções contidas neste manual e em outros manuais fornecidos com a máquina.
- 3 Utilizar práticas operacionais seguras de maneira segura.
- 4 Tiver apenas operadores treinados e certificados, sob supervisão informada e capaz, operando a máquina.

Se algum item deste manual não estiver claro ou se você achar que está faltando algum, entre em contato conosco.

Internet: www.genielift.com

E-mail: techpub@genieind.com



Perigo

A não observância das instruções e normas de segurança constantes deste manual pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

Não opere a máquina a não ser que:

- ✓ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
 - 1 Evite situações de risco.

Conheça e compreenda as normas de segurança antes de prosseguir para a próxima seção.

- 2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.
- 3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.
- 4 Inspecione o local de trabalho.
- 5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.
- Você leia, compreenda e siga as instruções e normas de segurança do fabricante: manuais de segurança e do operador e adesivos da máquina.
- ☑ Você leia, compreenda e siga as normas de segurança do empregador e as normas do local de trabalho.
- ✓ Você leia, compreenda e siga todas as normas governamentais aplicáveis.
- ☑ Você tenha recebido treinamento adequado para operar a máquina com segurança.

Genîe.

Introdução

Classificação de riscos

A Genie utiliza símbolos, códigos de cores e palavras de alerta para identificar o seguinte:



Símbolo de alerta de segurança: usado para alertar sobre possíveis riscos de acidentes pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar possíveis acidentes pessoais ou morte.

APERIGO Vermelho Indica uma situação de risco que, se não for evitada, resultará em acidentes pessoais graves ou morte.

ADVERTÊNCIA

Alaranjado

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

ACUIDADO

Amarelo

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá provocar acidentes pessoais pequenos ou moderados.

OBSERVAÇÃO

2

Azul

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em danos patrimoniais.


Uso planejado

Esta máquina deve ser usada somente para erguer pessoal, suas ferramentas e material até um ponto elevado, para trabalho aéreo.


Manutenção de sinalização de segurança

Substitua todas as sinalizações de segurança que estejam faltando ou danificadas. Tenha sempre em mente a segurança do operador. Use sabão neutro e água para limpar as sinalizações de segurança. Não use limpadores à base de solventes, pois eles danificam o material das sinalizações de segurança.

Símbolos e definições das ilustrações de risco



Símbolos e definições das ilustrações de risco



44736

.©.⊙.

Tip-over
Hazard
If tilt-alarm
sounds, unit is
on a severe
slope. Death or


serious injury could occur.

1

Segurança geral


Sinalizações de segurança e localização Adesivos com palavras

133014




Segurança geral

Sinalizações de segurança e localização Adesivos com palavras




Segurança geral



Segurança geral

Sinalizações de segurança e localização Adesivos com símbolos



Segurança pessoal

Proteção contra queda

Equipamento pessoal de proteção contra queda (PFPE) não é exigido ao operar a máquina. Se o equipamento PFPE for exigido pelas normas do local de trabalho ou do empregador, aplica-se o sequinte:

Todo equipamento PFPE deve estar de acordo com as normas governamentais aplicáveis e deve ser inspecionado e utilizado de acordo com as instruções de seu fabricante.

A

Riscos de choques elétricos



Esta máquina não é eletricamente isolada e não oferece proteção contra contatos ou proximidade com a corrente elétrica.



Mantenha uma distância segura das linhas de alimentação e de dispositivos de energia elétrica, de acordo com as normas governamentais aplicáveis e com a tabela a seguir.

Tensão de linha	Altura mínima exigida
0 a 50 kV	3,05 m
50 kV a 200 kV	4,60 m
200 kV a 350 kV	6,10 m
350 kV a 500 kV	7,62 m
500 kV a 750 kV	10,67 m
750 kV a 1.000 kV	13,72 m

Mantenha uma distância que permita o movimento da plataforma, oscilação ou queda da linha de energia elétrica e tenha cuidado com ventos fortes ou rajadas de vento.

Mantenha-se afastado da máquina em caso de contato com linhas de alimentação energizadas. As pessoas que estiverem no solo ou na plataforma não devem tocar nem operar a máquina até que as linhas de alimentação energizadas sejam desligadas.

Não opere a máquina se houver raios ou durante tempestades.

Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda.


A Riscos de tombamento

Os ocupantes, os equipamentos e os materiais não devem exceder a capacidade máxima de peso ou de extensão da plataforma. O peso nas bandejas e em cada suporte de bicicleta é parte da carga total da plataforma

Capacidad	de máxima - GR-12 e	GR-15		
Plataforma	a padrão			
Plataforma	sem extensão		227	kg
Plataforma	retraída		227	kg
	estendida - Somente estendida - Somente	•	113 113	_
Bandeja d	a estação de trabalho	(opcional)	22	kg
Bandeja d	o pacote (opcional)		68	kg
Máximo de	e ocupantes			1
227 kg	Somente extensão 113 kg ↓	Somente 113 kg	platafori	ma

Plataforma para apanhar estoque Capacidade da plataforma 227 kg Bandeja ajustável da estação de trabalho 68 kg Bandeja do pacote (opcional) 68 kg Suporte de bicicleta (opcional) (cada) 20 kg Máximo de ocupantes 1 Plataforma AWP e em fibra de vidro 159 kg Máximo de ocupantes 1

Capacidade máxima - GR-20 Plataforma padrão Plataforma sem extensão 159 kg Plataforma retraída 159 kg Plataforma estendida - Somente plataforma 45 kg Plataforma estendida - Somente extensão 113 kg Número máximo de ocupantes 1 159 kg Somente extensão Somente plataforma 113 kg 45 kg





Não eleve a plataforma a menos que a máquina esteja em uma superfície firme e nivelada.



Não dependa do alarme de inclinação como um indicador de nível. O alarme de inclinação soa no interior da bandeja do carregador de bateria somente quando a máquina está em declive acentuado.

Se o alarme de inclinação soar: abaixe a plataforma. Mova a máquina para uma superfície firme e nivelada. Se o alarme de inclinação soar quando a plataforma estiver elevada, abaixe a plataforma com extremo cuidado.

Não dirija acima de 0,8 km/h com a plataforma elevada.

Não eleve o mastro se a velocidade do vento for superior a 12,5 m/s. Se a velocidade do vento exceder 12,5 m/s quando a plataforma estiver elevada, abaixe a plataforma e não continue a operar a máquina.



Não opere a máquina se houver ventos fortes ou rajadas de vento. Não aumente a área da superfície da plataforma ou da carga. O aumento da área exposta ao vento reduz a estabilidade da máquina.

Dirija com extremo cuidado e em baixa velocidade com a máquina na posição retraída ao passar por terrenos irregulares, detritos, superfícies instáveis ou escorregadias e próximo a buracos e declives acentuados.



Não dirija a máquina com a plataforma elevada nas proximidades de ou sobre terrenos irregulares, superfícies instáveis ou outras situações de risco.

Não utilize a máquina como um guindaste.

Não empurre a máquina nem outros objetos com a plataforma.

Evite o contato de estruturas adjacentes com a plataforma.

Não prenda a plataforma a estruturas adjacentes.

Não coloque cargas fora do perímetro da plataforma.

Não utilize os controles da plataforma para liberar uma plataforma que tenha ficado presa, tenha esbarrado ou encontrado algum obstáculo ao movimento normal devido a uma estrutura adjacente. Todas as pessoas devem ser removidas da plataforma antes de tentar liberá-la utilizando os controles de solo.



Não empurre objetos para dentro ou para fora da plataforma.

Modelo	Máxima força lateral permitida	Número máximo de ocupantes
ANSI/CSA	445 N	1
AUS	200 N	1

Não altere nem desative as chaves limitadoras.

Não altere nem desative os componentes da máquina que possam, de alguma forma, afetar a segurança e a estabilidade.

Não substitua itens essenciais para a estabilidade da máquina por itens com pesos ou especificações diferentes.

Não use baterias que pesem menos que o equipamento original. As baterias são utilizadas como contrapeso e são essenciais para a estabilidade da máquina. Cada bateria deve pesar 28 kg.

Não modifique nem altere uma plataforma para trabalho aéreo sem o consentimento prévio por escrito do fabricante. A montagem de dispositivos para estocar ferramentas ou outros materiais na plataforma, nas placas da base ou no sistema de trilhos de proteção pode aumentar o peso na plataforma e na área da superfície da plataforma ou da carga.



Não coloque nem prenda cargas fixas ou que sobressaiam de qualquer parte da máquina.

Não coloque escadas ou andaimes na plataforma ou apoiados em qualquer parte da máquina.



Não transporte ferramentas e materiais a não ser que estejam uniformemente distribuídos e possam ser manuseados com segurança pela pessoa na plataforma.



Não utilize a máquina sobre uma superfície móvel ou em movimento, nem sobre veículos.

Verifique se todos os pneus estão em boas condições, se as porcas castelo estão apertadas e as cupilhas estão instaladas de forma adequada.

A Risco de esmagamento

Mantenha as mãos e os membros afastados dos mastros.

Não trabalhe sob a plataforma ou o mastro sem que a tampa da bateria esteja elevada.

Use bom senso e planejamento ao operar a máquina com o controlador do solo. Mantenha uma distância segura entre o operador, a máquina e os objetos fixos.

▲ Operação com perigos de declives

Não movimente a máquina em um declive superior à capacidade de inclinação e de inclinação lateral da máquina. A capacidade de inclinação aplica-se somente a máquinas na posição retraída.

Capacidade máxima de inclinação, posição retraída	30% (17°)
Capacidade máxima de inclinação	30% (17°)
lateral, posição retraída	

Observação: a capacidade de inclinação está sujeita às condições do solo e à tração adequada.

A Riscos de queda

O sistema de trilhos de proteção evita quedas. Se for necessário que os ocupantes da plataforma usem PFPE (Equipamento pessoal de proteção contra queda) devido a exigências do local de trabalho ou do empregador, os PFPEs e seu uso devem estar de acordo com as instruções do fabricante do equipamento de proteção e com as normas governamentais aplicáveis. Use os pontos de amarração para transporte fornecidos.

Mantenha o piso da plataforma livre de detritos.

Abaixe a barra do trilho lateral da plataforma ou feche a porta de entrada antes de iniciar a operação.

13



Não sente, não fique em pé e nem suba nos trilhos de proteção da plataforma. Mantenha-se sempre firme no piso da plataforma.



Não desça da plataforma quando ela estiver elevada.

Não entre ou saia da plataforma a não ser que a máquina esteja na posição retraída.

Abaixe a barra do trilho lateral da plataforma ou feche a entrada da plataforma antes de iniciar a operação.



Riscos de colisão



Esteja atento à distância de visibilidade limitada e aos pontos cegos ao dirigir ou operar a máquina.

Esteja atento à posição estendida da plataforma ao mover a máquina.

Antes da liberação do freio, a máquina deve estar sobre uma superfície nivelada ou presa.



Verifique se há obstruções acima da área de trabalho ou outros riscos possíveis.



Esteja atento a riscos de esmagamento ao segurar o trilho de proteção da plataforma.



Os operadores devem cumprir as normas do empregador, do local de trabalho e governamentais quanto ao uso de equipamentos de proteção pessoal.

Não abaixe a plataforma, a não ser que a área abaixo dela esteja livre de pessoas e obstruções.



Limite a velocidade de operação de acordo com as condições da superfície, do congestionamento e da inclinação do solo, da localização de pessoas e de quaisquer outros fatores que possam provocar colisão.

Não opere uma máquina no caminho de um guindaste ou de uma ponte rolante, a não ser que os controles do guindaste tenham sido travados e/ou precauções tenham sido tomadas para evitar uma possível colisão.

Não dirija de forma perigosa ou imprudente ao operar a máquina.

Risco de acidentes pessoais

Não opere a máquina com vazamento de óleo hidráulico ou de ar. O vazamento de ar ou óleo hidráulico pode penetrar na pele e/ou queimá-la.

O contato inadequado com componentes instalados dentro de compartimentos com tampa poderá provocar acidentes pessoais graves. Somente pessoal de manutenção treinado deve ter acesso aos compartimentos. O operador só deve acessá-los ao realizar uma inspeção pré-operação. Todos os compartimentos devem permanecer fechados e travados durante a operação.

A Riscos de explosão e incêndio

Não opere a máquina ou carreque a bateria em locais perigosos ou locais onde possam estar presentes gases ou partículas inflamáveis ou explosivas.

Riscos decorrentes de máquinas danificadas

Não utilize a máquina se ela estiver danificada ou não estiver funcionando corretamente.

Faça uma inspeção pré-operação completa na máquina e teste todas as funções antes de cada turno de trabalho. Identifique imediatamente e retire a máquina de serviço se estiver danificada ou não estiver funcionando corretamente.

Verifique se toda a manutenção foi executada conforme especificado neste manual e no manual de serviço adequado.

Verifique se todos os adesivos estão em seus devidos lugares e legíveis.

Verifique se os manuais do operador, de segurança e de responsabilidades estão completos, legíveis e quardados no recipiente localizado na plataforma.

Riscos de danos aos componentes

Não utilize um carregador superior a 24 V para carregar as baterias.

Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda.

Segurança da bateria

Riscos de queimadura



As baterias contêm ácido. Use sempre roupas de proteção e óculos de segurança ao trabalhar com baterias.



Evite derramamento do ácido das baterias ou contato com ele. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

Não exponha as baterias ou o carregador a água ou chuva durante o carregamento.

Riscos de explosão



Mantenha faíscas, chamas e cigarros acesos afastados das baterias. As baterias emitem um gás explosivo.



A bandeja de baterias deve permanecer aberta durante todo o ciclo de carregamento.

Não toque nos terminais da bateria nem nas braçadeiras dos cabos com ferramentas que possam provocar faíscas.

Risco de danos aos componentes

Não utilize um carregador com mais de 24 V para carregar as baterias.

Risco de choques elétricos/ queimaduras



Conecte o carregador de bateria somente a uma tomada elétrica CA de três fios aterrada.

Inspecione diariamente o cabo da bobina, os cabos e a fiação para verificar se estão danificados. Substitua os itens danificados antes de iniciar a operação.

Evite contato com os terminais da bateria para evitar choques elétricos/queimaduras. Retire anéis, relógios e outras jóias.

Risco de tombamento

Não use baterias que pesem menos que o equipamento original. As baterias são utilizadas como contrapeso e são essenciais para a estabilidade da máquina. Cada bateria deve pesar 28 kg.


Risco de elevação

Utilize o número de pessoas e as técnicas adequadas ao levantar as baterias.

Trave após cada utilização

- 1 Selecione um local de estacionamento seguro: uma superfície nivelada e firme, sem obstruções e tráfego.
- 2 Abaixe a plataforma.
- 3 Coloque a chave de comando na posição desligado e remova a chave para evitar o uso não autorizado.
- 4 Calce as rodas.
- 5 Carregue as baterias.

Legenda




- 1 Patola de proteção
- 2 Pneu não comandado pela direção
- 3 Válvula de descida de emergência
- 4 Ponto de amarração para transporte
- 5 Abertura para transporte com empilhadeira
- 6 Indicador do carregador de bateria
- 7 Tampas
- 8 Controles de solo
- 9 Indicador de nível de óleo hidráulico

- 10 Alimentação para a conexão da plataforma/carregador de bateria para o inversor opcional
- 11 Bandeja da estação de trabalho (se instalado)
- 12 Botão da bomba de comando do freio (sob as tampas)
- 13 Barra lateral de entrada
- 14 Bandeja ajustável da estação de trabalho
- 15 Controles da plataforma
- 16 Porta com entrada dupla
- 17 Ponto de amarração para transporte

- 18 Bandeja do pacote (se instalada)
- 19 Suporte de bicicleta (se instalado)
- 20 Mastro
- 21 Tomada do tipo GFCI
- 22 Recipiente do manual
- 23 Tampa do compartimento da bateria
- 24 Trava da tampa da bateria
- 25 Pneu comandado pela direção
- 26 Pedal de liberação de extensão da plataforma
- 27 Porta de entrada da extensão da plataforma

Genîe.

Controles



Painel de controle de solo


- Chave de comando para seleção de plataforma/ desligado/solo
 - Coloque a chave de comando na posição da plataforma, e os controles da plataforma poderão ser operados. Coloque a chave de comando na posição desligado, e a máquina será desligada. Coloque a chave de comando na posição básica, e os controles de solo poderão ser operados.
- 2 Disjuntor de 7 A para circuitos elétricos
- 3 Horímetro

Indica o número de horas em que a máquina foi colocada em uso.

- 4 Chave seletora de subida/descida da plataforma
 - Mova a chave para cima, e a plataforma subirá. Mova a chave para baixo, e a plataforma abaixará.
- 5 Botão vermelho de parada de emergência Empurre o botão vermelho de parada de emergência para a posição desligado para interromper todas as funções. Puxe o botão vermelho de parada de emergência para a posição ligado para operar a máquina.



Controles



Painel de controle da plataforma

- 1 Chave oscilante para funções de direção
- 2 Botão de velocidade de operação
- 3 Botão seletor da função de movimento
- 4 Botão vermelho de parada de emergência
- 5 LED do resultado do diagnóstico/Indicador de carga da bateria
- 6 Botão seletor da função de elevação
- 7 Botão da buzina
- 8 Alavanca de controle proporcional e chave de habilitação para as funções de elevação e de movimento

Controles

Painel de controle da plataforma

- Chave oscilante para funções de direção
 Pressione a chave oscilante em qualquer direção para ativar a função de movimento.
- 2 Botão de velocidade de operação

Pressione este botão para ativar a função de movimento lento. A lâmpada indicadora ficará acesa quando o movimento lento estiver selecionado.

3 Botão seletor da função de movimento



Pressione este botão para ativar a função de movimento.

4 Botão vermelho de parada de emergência

Empurre o botão vermelho de parada de emergência para a posição desligado para interromper todas as funções. Puxe o botão vermelho de parada de emergência para a posição ligado para operar a máquina.

5 LED

Resultado do diagnóstico, indicador de carga de bateria.

6 Botão seletor da função de elevação Pressione este botão para ativar a

função de elevação.



- 7 Botão da buzina
 - Aperte o botão da buzina para soar a buzina. Libere o botão da buzina para parar a buzina.
- 8 Alavanca de controle proporcional e chave de habilitação para as funções de elevação e de movimento

Função de elevação: mantenha pressionada a chave de habilitação de função para ativar a função de elevação na alavanca de controle da plataforma. Mova a alavanca de controle na direção indicada pela seta azul. A plataforma subirá. Mova a alavanca de controle na direção indicada pela seta amarela. A plataforma abaixará. O alarme de descida deve soar enquanto a plataforma está descendo.

Função de movimento: mantenha pressionada a chave de habilitação de função para ativar a função de movimento na alavanca de controle da plataforma. Mova a alavanca de controle na direção indicada pela seta azul no painel de controle, a máquina move-se na direção apontada pela seta azul. Mova a alavanca de controle na direção indicada pela seta amarela no painel de controle, a máquina move-se na direção apontada pela seta amarela.



Não opere a máquina a não ser que:

- ✓ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
 - 1 Evitar situações de risco.
 - 2 Realize sempre uma inspeção pré-operação.

Conheça e compreenda a inspeção pré-operação antes de prosseguir para a próxima seção.

- 3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.
- 4 Inspecione o local de trabalho.
- 5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre inspeção pré-operação

É responsabilidade do operador realizar a inspeção pré-operação e a manutenção de rotina.

A inspeção pré-operação é uma inspeção visual realizada pelo operador antes de cada turno de trabalho. O objetivo da inspeção é descobrir se há algo aparentemente errado com a máquina, antes que o operador execute os testes de funções.

A inspeção pré-operação também serve para determinar se são necessários procedimentos de manutenção de rotina. Somente os itens de manutenção de rotina especificados neste manual podem ser executados pelo operador.

Consulte a lista na próxima página e verifique cada um dos itens.

Se for detectado algum defeito ou alteração não autorizada nas condições originais de fábrica, a máquina deverá ser identificada e retirada de serviço.

Reparos na máquina só podem ser feitos por um técnico de manutenção qualificado, de acordo com as especificações do fabricante. Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação antes de prosseguir com os testes de funções.

As inspeções programadas de manutenção devem ser executadas por técnicos de manutenção qualificados, de acordo com as especificações do fabricante e os requisitos relacionados no manual de responsabilidades.

Inspeção pré-operação	componentes de acionamento do freio;
□ Verifique de compressión de energidor de	☐ tampa da bateria;
□ Verifique se os manuais do operador, de segurança e de responsabilidades estão	colunas do mastro e contrapeso;
completos, legíveis e guardados na bolsa de documentos na plataforma.	joystick de controle da plataforma.
☐ Verifique se os adesivos estão nos devidos	Inspecione a máquina por completo quanto a:
lugares e legíveis. Consulte a seção Inspeções.	trincas em soldas ou componentes estruturais;
☐ Verifique se há vazamentos de óleo hidráulico e	deformações ou danos na máquina;
se o nível está correto. Adicione óleo, se necessário. Consulte a seção Manutenção.	excesso de ferrugem, corrosão ou oxidação.
□ Verifique se há vazamentos de fluido da bateria e se o nível está correto. Adicione água destilada, se necessário. Consulte a seção Manutenção.	Verifique se todos os componentes estruturais e outros componentes essenciais estão presentes e se todos os elementos de fixação e pinos associados estão nos seus lugares e devidamente apertados.
Verifique se há danos, modificações não autorizadas, peças faltando ou instaladas de forma inadequada nos seguintes componentes ou áreas:	Observação: se a plataforma precisar ser elevada para inspeção da máquina, verifique se a tampa da bateria está no lugar. Consulte a seção Instruções
☐ componentes elétricos, fiação e cabos;	de operação.
 unidade de propulsão hidráulica, tanque, mangueiras, conexões, cilindros e distribuidores; 	
☐ conjunto de baterias e conexões;	
☐ motores de acionamento;	
pneus e rodas;	
☐ correia do terra;	
☐ chaves limitadoras, alarmes e buzina;	
alarmes e sinalizadores (se instalados);	
porcas, parafusos e outros elementos de fixação;	
 entrada da barra lateral, corrente ou porta da plataforma; 	
☐ cabos seqüenciais e polias;	
patolas de proteção;	
extensão da plataforma (se instalada);	
 bandejas de trabalho e suportes de bicicleta (se instalados); 	

23



Não opere a máquina a não ser que:

- ✓ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
 - 1 Evitar situações de risco.
 - 2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.
 - 3 Realize sempre os testes de funções antes da utilização.

Conheça e compreenda os testes de funções antes de prosseguir para a próxima seção.

- 4 Inspecione o local de trabalho.
- 5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre testes de funções

Os testes de funções têm como objetivo descobrir defeitos antes de colocar a máquina em funcionamento. O operador deve seguir as instruções passo a passo para testar todas as funções da máquina.

Nunca utilize uma máquina com defeito. Se forem detectados defeitos, a máquina deverá ser identificada e colocada fora de serviço. Reparos na máquina só podem ser feitos por um técnico de manutenção qualificado, de acordo com as especificações do fabricante.

Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação e os testes de funções, antes de colocar a máquina em operação.

- 1 Selecione uma área de teste que seja firme, plana e sem obstáculos.
- 2 Verifique se as baterias estão conectadas.

Nos controles de solo

- 3 Puxe os botões vermelhos de parada de emergência de solo e da plataforma para a posição ligado.
- 4 Coloque a chave de comando na posição de controle de solo.
- 5 Observe o LED do resultado do diagnóstico nos controles de plataforma.
- Resultado: o LED deve aparecer como a figura à direita.



Teste a parada de emergência

- 6 Pressione o botão vermelho de parada de emergência do controle de solo para a posição desligado.
- Resultado: nenhuma função deve operar.
- 7 Puxe o botão vermelho de parada de emergência para a posição ligado.

Teste as funções de subida/descida

Os avisos sonoros da máquina e a buzina padrão são emitidos a partir do mesmo alarme central. A buzina apresenta um som contínuo. O alarme de descida soa a 60 sinais por minuto. O alarme emitido quando as patolas de proteção não são acionadas soa a 300 sinais por minuto. O alarme emitido quando a máquina não está nivelada soa a 600 sinais por minuto. Uma buzina automotiva opcional também está disponível.

- 8 Ative a função de subida da plataforma.
- Resultado: a plataforma deve subir.
- 9 Ative a função de descida da plataforma.
- Resultado: a plataforma deve descer. O alarme de descida deve soar enquanto a plataforma está descendo.

Teste a descida de emergência

- 10 Ative a função de subida e eleve a plataforma a cerca de 60 cm.
- 11 Puxe o botão de descida de emergência localizado na base da máquina, abaixo do mastro.
- Resultado: a plataforma deve descer. O alarme de descida n\u00e3o soar\u00e1.
- 12 Coloque a chave de comando na posição de controle da plataforma.

Nos controles da plataforma

Teste a parada de emergência

- 13 Pressione o botão vermelho de parada de emergência da plataforma para a posição desligado.
- O Resultado: nenhuma função deve operar.

Teste a buzina

- 14 Puxe o botão vermelho de parada de emergência para a posição ligado.
- 15 Pressione o botão da buzina.
- Resultado: a buzina deve soar.

Teste a chave de habilitação de função

- 16 Não mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.
- 17 Mova lentamente a alavanca de controle na direção indicada pela seta azul e, a seguir, na direção indicada pela seta amarela.
- O Resultado: nenhuma função deve operar.

Teste as funções de subida/descida

- 18 Pressione o botão seletor da função de elevação.
- 19 Mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.



- 20 Mova lentamente a alavanca de controle na direção indicada pela seta azul.
- Resultado: a plataforma deve subir. As patolas de proteção devem ser acionadas.
- 21 Solte a alavanca de controle.
- Resultado: a plataforma deve parar de subir.
- 22 Mantenha pressionada a chave de habilitação de função. Mova lentamente a alavanca de controle na direção indicada pela seta amarela.
- Resultado: a plataforma deve descer. O alarme de descida deve soar enquanto a plataforma está descendo.

Teste a direção

Observação: quando estiver executando os testes de funções de direção e de movimento, fique em pé na plataforma, de frente para o lado da direção da máquina.

- 23 Pressione a chave seletora da função de movimento.
- 24 Mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.



- 25 Pressione a chave oscilante na parte superior da alavanca de controle na direção indicada pelo triângulo azul no painel de controle.
- Resultado: as rodas comandadas pela direção devem virar na direção apontada pelo triângulo azul do painel de controle.
- 26 Pressione a chave oscilante na direção indicada pelo triângulo amarelo no painel de controle.
- Resultado: as rodas comandadas pela direção devem virar na direção apontada pelo triângulo amarelo do painel de controle.

Teste o movimento e o freio

- 27 Mantenha pressionada a chave de habilitação de função.
- 28 Mova lentamente a alavanca de controle na direção indicada pela seta azul no painel de controle até que a máquina comece a se mover e, em seguida, retorne a alavanca para a posição central.
- Resultado: a máquina deve mover-se na direção apontada pela seta azul no painel de controle e, em seguida, parar abruptamente.
- 29 Mova lentamente a alavanca de controle na direção indicada pela seta amarela no painel de controle até que a máquina comece a se mover e, em seguida, retorne a alavanca para a posição central.
- Resultado: a máquina deve mover-se na direção apontada pela seta amarela no painel de controle e, em seguida, parar abruptamente.

Observação: os freios devem ter capacidade de manter a máquina freada quando em terreno inclinado.

Teste a operação do sensor de inclinação

Observação: execute este teste no solo, usando os controles da plataforma. Não fique em pé na plataforma.

- 30 Pressione o botão seletor da função de elevação.
- 31 Abaixe totalmente a plataforma.
- 32 Coloque um bloco de madeira de 5x10 cm, ou uma peça semelhante, na frente de cada roda em um dos lados da máquina.
- 33 Pressione o botão seletor da função de movimento.
- 34 Movimente a máquina sobre os dois blocos de madeira.
- 35 Pressione o botão seletor da função de elevação.
- 36 Eleve a plataforma.
- Resultado: antes da plataforma ser elevada em aproximadamente 30 cm, a função de elevação será interrompida. Em seguida, um alarme soará e a tela de LCD exibirá a mensagem LL.
- 37 Pressione o botão seletor da função de movimento.
- 38 Mantenha pressionada a chave de habilitação da função e mova lentamente a alavanca de controle na direção indicada pela seta azul. A seguir, na direção indicada pela seta amarela.
- Resultado: a função de movimento não deve funcionar em direção alguma.
- 39 Desça a plataforma e dirija a máquina para fora do dois blocos de madeira.

Teste a velocidade de operação limitada

- 40 Pressione o botão seletor da função de elevação.
- 41 Mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle. Eleve a plataforma a cerca de 60 cm do solo.
- 42 Pressione o botão seletor da função de movimento.

- 43 Mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle. Mova lentamente a alavanca de controle para a posição de movimento máximo.
- Resultado: a velocidade máxima de operação com a plataforma elevada não deve exceder 20 cm/s.

Se a velocidade de operação com a plataforma elevada exceder 20 cm/s, identifique imediatamente a máquina e coloque-a fora de serviço.

Teste as patolas de proteção

Observação: as patolas de proteção devem ser acionadas automaticamente quando a plataforma é elevada. As patolas de proteção ativam outra chave limitadora que permite que a máquina continue a funcionar. Se as patolas de proteção não forem acionadas, soará um alarme e a máquina não poderá ser movimentada.

- 44 Eleve a plataforma.
- Resultado: quando a plataforma for elevada a 1,2 m do solo, as patolas de proteção deverão ser acionadas.
- 45 Pressione as patolas de proteção em um dos lados e depois no outro.
- Resultado: as patolas de proteção não devem se mover.
- 46 Abaixe a plataforma.
- Resultado: as patolas de proteção devem retornar à posição retraída.
- 47 Coloque um bloco de madeira de 5x10 cm, ou uma peça semelhante, sob a patola de proteção. Eleve a plataforma.
- Resultado: antes de a plataforma ser elevada a 2,1 m do solo, um alarme deverá soar e a função de movimento não deverá funcionar.
- 48 Desça a plataforma e remova o bloco de 5x10 cm.



Não opere a máquina a não ser que:

- Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
 - 1 Evitar situações de risco.
 - 2 Realize sempre uma inspeção pré-operação.
 - 3 Realizar sempre os testes de funções antes da utilização.
 - 4 Inspecione o local de trabalho.

Conheça e compreenda a inspeção do local de trabalho antes de prosseguir para a próxima seção.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas

A inspeção do local de trabalho ajuda o operador a determinar se o local é adequado para a operação segura da máquina. Ela deve ser realizada pelo operador antes de mover a máquina para o local de trabalho.

É responsabilidade do operador ler e lembrar-se dos riscos no local de trabalho, prestar atenção e evitá-los durante a movimentação, o ajuste e a operação da máquina.

Inspeção do local de trabalho

Fique atento e evite as seguintes situações de risco:


- declives acentuados ou buracos;
- lombadas, obstruções ou detritos;
- · superfícies inclinadas;
- · superfícies instáveis ou escorregadias;
- obstruções elevadas e condutores de alta tensão;
- locais perigosos;
- superfície com pouca resistência para suportar todas as forças de carga impostas pela máquina;
- condições de clima e vento;
- presença de pessoal não autorizado;
- outras possíveis condições inseguras.

Inspeção dos adesivos com palavras - Plataformas padrão e AWP

Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Utilize a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

	<u> </u>	
Part No.	Description Quanti	ity
28174	Label - Power to Platform, 230V	2
28175	Warning - Compartment Access	1
28235	Label - Power to Platform, 115V	2
28373	Label - Forklift Pocket	2
31071	Warning - Failure to Read Manual	1
31508	Danger - Electrocution Hazard, Plugs	1
31788	Danger - Battery/Charger Safety	1
38122	Label - Manual Storage Container	1
38149	Label - Patents	1
40434	Label - Lanyard Anchorage	1
43089	Instructions - Operating Instructions, Ground	1
43658	Label - Power to Charger, 230V	1
44736	Danger - Tip-over Hazard, Tilt Alarm	1
44980	Label - Power to Charger, 115V	1
52475	Label - Transport Tie-down	3
52865	Warning - Annual Service Inspection	1
65052	Label - ECM Fault Codes	1
72086	Label - Lifting Eye	1
72155	Instructions - Max Capacity, 350 lbs / 159 kg (models with AWP and fiberglass platform)	1
72159	Danger - Tip-over Hazard, Batteries	1
72171	Instructions - Max Side Force, 100 lbs / 445 N, ANSI & CSA	1
72182	Instructions - Max Side Force, 45 lbs / 200 N, AUS	1
72184	Cosmetic - Genie Runabout	2
72188	Label - Directional Arrows	2
72832	Danger - Do Not Alter Limit Switch	1
72850	Instructions - Work Tray Capacity 50 lbs / 22 kg, GR-12, GR-15	1
72970	Instructions - Battery Charger Operations	1

Part No.	Description Quant	itv
82366	Label - Chevron Rando	1
82863	Instructions - Parcel Tray Capacity, 150 lbs / 68 kg, GR-12, GR-15	1
82975	Danger - Collision Hazard	1
97712	Instructions - Brake Release Safety and Operation	1
97772	Platform Control Panel	1
97810	Cosmetic - Genie GR-12	2
97811	Cosmetic - Genie GR-15	2
97812	Cosmetic - Genie GR-20	2
97813	Label - Wheel Load, GR-20	4
97815	Label - Lower Mid-rail	1
97827	Instructions - Max Capacity, 500 lbs / 227 kg, GR-12, GR-15 (models with standard platform)	1
97828	Instructions - Max Capacity, 350 lbs / 159 kg, GR-20 (models with standard platform)	1
97831	Instructions - Operating Instructions, Platform	1
97882	Label - Wheel Load, GR-12	4
97883	Label - Wheel Load, GR-15	4
97886	Label - Tire Specifications	4
114325	Instructions - Battery Connection Diagram	1
114467	Cosmetic - Grey Stripe, Left Side	1
114468	Cosmetic - Grey Stripe, Right Side	1
114469	Ground Control Panel	1
133013	Danger - Electrocution Hazard	1
133014	Danger - General Safety Rules	1
133092	Danger - Crushing Hazard, Use Safety Chock	1
133144	Label - Transport Diagram	2
133199	Label - Emergency Lowering	1




Inspeção dos adesivos com palavras - Plataforma para apanhar estoque

Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Utilize a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Part No.	Description C	uantity
28174	Label - Power to Platform, 230V	2
28175	Warning - Compartment Access	1
28235	Label - Power to Platform, 115V	2
28373	Label - Forklift Pocket	2
31071	Warning - Failure to Read Manual	1
31508	Danger - Electrocution Hazard, Plugs	1
31788	Danger - Battery/Charger Safety	1
38122	Label - Manual Storage Container	1
38149	Label - Patents	1
40434	Label - Lanyard Anchorage	1
43089	Instructions - Operating Instructions, Ground	1
43658	Label - Power to Charger, 230V	1
44736	Danger - Tip-over Hazard, Tilt Alarm	1
44980	Label - Power to Charger, 115V	1
52475	Label - Transport Tie-down	3
52865	Warning - Annual Service Inspection	1
65052	Label - ECM Fault Codes	1
72086	Label - Lifting Eye	1
72159	Danger - Tip-over Hazard, Batteries	1
72171	Instructions - Max Side Force, 100 lbs / 445 N, ANSI & CSA	1
72182	Instructions - Max Side Force, 45 lbs / 200 N, AUS	1
72184	Cosmetic - Genie Runabout	1
72188	Label - Directional Arrows	2
72832	Danger - Do Not Alter Limit Switch	1
72970	Instructions - Battery Charger Operation	on 1
82366	Label - Chevron Rando	1
82863	Danger - Parcel Tray Capacity, 150 lbs / 68 kg, GR-12, GR-15	1

Part No.	Description Quant	ity
82864	Danger - Max Capacity, 45 lbs / 20 kg, Bike Racks	1
82975	Danger - Collision Hazard	1
97712	Instructions - Brake Release Safety and Operation	1
97772	Platform Control Panel	1
97810	Cosmetic - Genie GR-12	2
97811	Cosmetic - Genie GR-15	2
97812	Cosmetic - Genie GR-20	2
97813	Label - Wheel Load, GR-20	4
97815	Label - Lower Mid-rail	1
97829	Instructions - Max Capacity, 500 lbs / 227 kg, GR-12, GR-15	1
97830	Instructions - Max Capacity, 350 lbs / 159 kg, GR-20	1
97831	Instructions - Operating Instructions, Platform	1
97882	Label - Wheel Load, GR-12	4
97883	Label - Wheel Load, GR-15	4
97886	Label - Tire Specifications	4
109519	Danger - Max Capacity, Adjustable Work Tray, 150 lbs / 68 kg	1
114325	Instructions - Battery Connection Diagram	1
114467	Cosmetic - Grey Stripe, Left Side	1
114468	Cosmetic - Grey Stripe, Right Side	1
114469	Ground Control Panel	1
133013	Danger - Electrocution Hazard	1
133014	Danger - General Safety Rules	1
133092	Danger - Crushing Hazard, Use Safety Chock	1
133144	Label - Transport Diagram	2
133199	Label - Emergency Lowering	1



Inspeção dos adesivos com símbolos Plataformas padrão e AWP


Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Utilize a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Núm. de peça	Descrição	Quantidade
28174	Etiqueta - Alimentação para a plataforma, 230 V	2
28235	Etiqueta - Alimentação para a plataforma, 115 V	2
40434	Etiqueta - Ponto de amarração para transporte	1
43658	Etiqueta - Alimentação para carregador, 230 V	1
44980	Etiqueta - Alimentação para carregador, 115 V	1
52475	Etiqueta - Ponto de amarração para transporte	3
72086	Etiqueta - Olhal de elevação	1
72184	Decorativa - Genie Runabout	2
72188	Etiqueta - Setas de direção	2
82473	Etiqueta - Acesso ao compartime	nto 1
82481	Etiqueta - Segurança da bateria	1
82487	Etiqueta - Leia o manual	2
82495	Etiqueta - Segurança e operação do comando de freio	1
82614	Etiqueta - Risco de colisão	1
82666	Etiqueta - Abertura para transpor com empilhadeira	te 2
82835	Etiqueta - Capacidade máx., 159 (modelos com plataforma AWP e fibra de vidro)	
82836	Etiqueta - Descida de emergênci	a 1
82966	Etiqueta - Força lateral máxima, 445 N, ANSI	1
97772	Painel de controle da plataforma	1
97810	Decorativa - Genie GR-12	2
97811	Decorativa - Genie GR-15	2
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Núm. de peça	Descrição Quantio	dade
97812	Decorativa - Genie GR-20	2
97813	Etiqueta - Carga na roda, GR-20	4
97815	Etiqueta - Trilho central inferior	6
97832	Etiqueta - Capacidade máx., 227 kg, GR-12, GR-15 (modelos com plataforma padrão)	1
97833	Etiqueta - Capacidade máx., 159 kg, GR-20 (modelos com plataforma padrão)	1
97873	Etiqueta - Capacidade máx., Bandeja da estação de trabalho 22 kg, GR-12, GR-15	1
97882	Etiqueta - Carga na roda, GR-12	4
97883	Etiqueta - Carga na roda, GR-15	4
97898	Etiqueta - Capacidade máx., Bandeja do pacote 68 kg, GR-12, GR-15	1
97899	Etiqueta - Calço de segurança	1
114334	Etiqueta - Risco de choques elétricos, plugue	1
114338	Etiqueta - Risco de tombamento, alarme de inclinação	1
114467	Decorativa - Placa cinza, Lado esquerdo	1
114468	Decorativa - Placa cinza, Lado direito	1
114469	Painel de controle de solo	1
133015	Etiqueta - Risco de choques elétricos	1
133144	Etiqueta - Diagrama de transporte	2
133146	Etiqueta - Risco de tombamento, baterias	1
133147	Etiqueta - Risco de tombamento, chave limitadora	1

Núm. de peça: 133069PB

Genîe



Inspeção dos adesivos com símbolos Plataforma para apanhar estoque


Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Utilize a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Núm. de peça	Descrição	Quantidade
28174	Etiqueta - Alimentação para a plataforma, 230 V	2
28235	Etiqueta - Alimentação para a plataforma, 115 V	2
40434	Etiqueta - Ponto de amarração para transporte	1
43658	Etiqueta - Alimentação para carregador, 230 V	1
44980	Etiqueta - Alimentação para carregador, 115 V	1
52475	Etiqueta - Ponto de amarração para transporte	3
72086	Etiqueta - Olhal de elevação	1
72184	Decorativa - Genie Runabout	1
72188	Etiqueta - Setas de direção	2
82473	Etiqueta - Acesso ao compartime	nto 1
82481	Etiqueta - Segurança da bateria	1
82487	Etiqueta - Leia o manual	2
82495	Etiqueta - Segurança e operação do comando de freio	1
82614	Etiqueta - Risco de colisão	1
82666	Etiqueta - Abertura para transport com empilhadeira	te 2
82836	Etiqueta - Descida de emergência	a 1
82966	Etiqueta - Força lateral máxima, 445 N, ANSI	1
97772	Painel de controle da plataforma	1
97810	Decorativa - Genie GR-12	2
97811	Decorativa - Genie GR-15	2
97812	Decorativa - Genie GR-20	2

Núm. de peça	Descrição Quantida	de
97813	Etiqueta - Carga na roda, GR-20	4
97834	Etiqueta - Capacidade máx., 227 kg, GR-12, GR-15	1
97835	Etiqueta - Capacidade máx., 159 kg, GR-20	1
97871	Etiqueta - Capacidade máx., Suporte de bicicleta, 20 kg, GR-12, GR-15	1
97872	Etiqueta - Capacidade máx., Suporte de bicicleta, 20 kg, GR-20	1
97882	Etiqueta - Carga na roda, GR-12	4
97883	Etiqueta - Carga na roda, GR-15	4
97898	Etiqueta - Capacidade máx., Bandeja do pacote 68 kg, GR-12, GR-15	1
97899	Etiqueta - Calço de segurança	1
114334	Etiqueta - Risco de choques elétricos, plugue	1
114338	Etiqueta - Risco de tombamento, alarme de inclinação	1
114467	Decorativa - Placa cinza, Lado esquerdo	1
114468	Decorativa - Placa cinza, Lado direito	1
114469	Painel de controle de solo	1
133015	Etiqueta - Risco de choques elétricos	1
133144	Etiqueta - Diagrama de transporte	2
133146	Etiqueta - Risco de tombamento, baterias	1
133147	Etiqueta - Risco de tombamento, chave limitadora	1

Núm. de peça: 133069PB

Inspeções





Não opere a máquina a não ser que:

- ✓ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
 - 1 Evitar situações de risco.
 - 2 Realize sempre uma inspeção pré-operação.
 - 3 Realizar sempre os testes de funções antes da utilização.
 - 4 Inspecione o local de trabalho.
 - 5 Use a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas

A seção Instruções de operação fornece instruções para cada aspecto da operação da máquina. É responsabilidade do operador cumprir todas as normas e instruções de segurança constantes nos manuais do operador, de segurança e de responsabilidades.

A utilização da máquina com outro objetivo que não seja elevar pessoal, suas ferramentas e materiais a um local aéreo de trabalho é insegura e perigosa.

Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar a máquina. Se mais de um operador for utilizar a máquina em horários diferentes no mesmo turno de trabalho, eles deverão ser qualificados e todos deverão cumprir as normas e instruções de segurança constantes nos manuais do operador, de segurança e de responsabilidades. Isso significa que cada novo operador deve executar uma inspeção pré-operação, testes de funções e uma inspeção do local de trabalho antes de utilizar a máquina.

Parada de emergência

Empurre o botão vermelho de parada de emergência para a posição desligado nos controles de solo ou da plataforma para interromper todas as funções.

Conserte qualquer função que operar quando um dos botões vermelhos de parada de emergência estiver pressionado.

Descida de emergência

 Puxe o botão de descida de emergência.



Operação do solo

- Coloque a chave de comando na posição de controle de solo.
- 2 Puxe os botões vermelhos de parada de emergência de solo e da plataforma para a posição ligado.
- 3 Verifique se o conjunto de baterias está conectado antes de operar a máquina.

Para posicionar a plataforma

1 Mova a chave seletora de subida/descida de acordo com as marcas no painel de controle.

As funções de movimento e direção não estão disponíveis nos controles de solo.

Operação a partir da plataforma

- Coloque a chave de comando na posição de controle da plataforma.
- 2 Puxe os botões vermelhos de parada de emergência da plataforma e do solo para a posição ligado.
- 3 Verifique se o conjunto de baterias está conectado antes de operar a máquina.

Para posicionar a plataforma

1 Pressione o botão seletor da função de elevação.



- 2 Mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.
- 3 Mova a alavanca de controle de acordo com as marcas no painel de controle.

Para dirigir

1 Pressione o botão seletor da função de movimento.



- 2 Mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.
- 3 Vire as rodas comandadas pela direção com a chave oscilante localizada na parte superior da alavanca de controle.

Para movimentar

- Pressione o botão seletor da função de movimento.
- 2 Mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.
- 3 Aumentar a velocidade: mova lentamente a alavanca de controle para fora do centro.

Diminuir a velocidade: mova lentamente a alavanca de controle em direção ao centro.

Parar: volte a alavanca de controle para o centro ou solte a chave de habilitação de função.

Utilize as setas de direção com código de cores na plataforma e em seus controles para identificar a direção do movimento da máquina.

A velocidade de operação da máquina será restrita quando a plataforma estiver elevada.

As condições da bateria afetam o desempenho da máquina. A velocidade de operação e a velocidade da função da máquina diminuirão quando o indicador de nível da bateria estiver piscando.

Para reduzir a velocidade de operação

Os controles de movimento podem operar em dois modos de velocidade de movimento diferentes. Quando a luz do botão de velocidade de movimento está acesa, o modo de velocidade baixa de movimento está ativo. Quando a luz do botão está apagada, o modo de velocidade alta de movimento está ativo.

Pressione o botão de velocidade de movimento para selecionar a velocidade desejada.



Operação em declive

Determine a capacidade de inclinação e de inclinação lateral da máquina e determine o grau de inclinação.



Capacidade máxima	30% (17°)
de inclinação,	
posição retraída	



Capacidade máxima	30% (17°)
de inclinação lateral,	
posição retraída	

Observação: a capacidade de inclinação está sujeita às condições do solo e à tração adequada.

Pressione o botão de velocidade de movimento para definir o modo de velocidade alta de movimento.

Para determinar o grau de inclinação:

Calcule a inclinação com um inclinômetro digital OU adote o procedimento a seguir.

Serão necessários:

um nível de bolha

um pedaço de madeira reto, com pelo menos 1 m de comprimento

uma fita métrica

Coloque o pedaço de madeira na inclinação.

No final do declive, coloque o nível de bolha na extremidade superior do pedaço de madeira e eleve a extremidade inferior do pedaço de madeira até que ele fique nivelado.

Com o pedaço de madeira nivelado, calcule a distância entre a extremidade inferior do pedaço de madeira e o solo.

Divida a distância que consta na fita métrica (altura) pelo comprimento do pedaço de madeira (comprimento) e multiplique por 100.

Exemplo:



Comprimento = 3,6 m

Altura = 0.3 m

 $0.3 \text{ m} \div 3.6 \text{ m} = 0.083 \text{ x} 100 = 8.3\%$

Se a inclinação exceder a capacidade máxima de inclinação ou de inclinação lateral, a máquina deve ser suspensa ou transportada para cima ou para baixo do declive. Consulte a seção Transporte e elevação.

Resultado indicador de erro



Se o LED do resultado do diagnóstico exibir um código de erro, como LL, pressione e puxe o botão vermelho de parada de emergência para reinicializar o sistema.

	olotoma.		
Códigos	Códigos de falha de ECM		
Código	Condição		
	Condição normal		
01	Erro interno do ECM		
02	Erro de comunicação do ECM/plataforma		
03	Chave DIP da plataforma indefinida		
12	Chave seletora de subida/descida fechada na partida		
18	Falha na patola de proteção		
42	Falha na chave de giro à esquerda da plataforma		
43	Falha na chave de giro à direita da plataforma		
46	Falha na chave de habilitação de movimento da plataforma		
47	Falha no joystick da plataforma		
52	Falha na bobina de avanço		
53	Falha na bobina de marcha a ré		
54	Falha na bobina de subida		
55	Falha na bobina de descida		
56	Falha na bobina de giro à direita		
57	Falha na bobina de giro à esquerda		
58	Falha na bobina do freio		
59	Falha na bobina paralela/serial		
68	Baixa tensão na bateria		
LL	Desnivelado		
OL	Opção de corte por sobrecarga		

Para obter mais informações, consulte o Manual de serviço Genie apropriado.

Para estender e retrair a plataforma (se instalado)

- 1 Acione o pedal de liberação de extensão da plataforma.
- 2 Segure os trilhos de proteção da plataforma e empurre com cuidado para estender a plataforma.
- 3 Acione o pedal de liberação de extensão da plataforma e puxe os trilhos de proteção para retrair a plataforma.

Operação do solo com controlador

Mantenha uma distância segura entre o operador, a máquina e objetos fixos.

Esteja atento à direção do percurso da máquina ao utilizar o controlador.

Indicador de nível da bateria





Cheia

Baixa

39

Use o LED do resultado do diagnóstico para determinar o nível da bateria.



Instruções da bateria e do carregador

Observe e siga estas instruções:

- Não utilize um carregador externo nem bateria auxiliar.
- Carregue a bateria em uma área bem ventilada.
- Utilize tensão de entrada CA adequada para carregar, conforme indicado no carregador.
- ☑ Use somente baterias e carregadores autorizados pela Genie.

Para carregar a bateria

- 1 Verifique se as baterias estão conectadas antes de carregá-las.
- 2 Abra o compartimento da bateria. O compartimento deve permanecer aberto durante todo o ciclo de carregamento.
- 3 Apóie a tampa sobre o chassi.
- 4 Abaixe a plataforma até que o mastro entre em contato com a tampa da bateria.
- A Risco de esmagamento. Ao descer a plataforma, mantenha as mãos longe da tampa da bateria.
- 5 Coloque a chave de comando na posição desligado.
- 6 Verifique se as conexões do cabo da bateria estão bem firmes e sem sinais de corrosão.

Baterias isentas de manutenção

- 7 Conecte o carregador de bateria a um circuito CA aterrado.
- 8 O carregador indicará quando a bateria estiver totalmente carregada.

Baterias padrão

- 7 Remova as tampas da bateria e verifique o nível de ácido. Se necessário, acrescente água destilada somente o suficiente para cobrir as placas. Não encha demais antes do ciclo de carregamento.
- 8 Recoloque as tampas da bateria.
- 9 Conecte o carregador de bateria a um circuito CA aterrado.
- 10 O carregador indicará quando a bateria estiver totalmente carregada.
- 11 Verifique o nível de ácido da bateria quando o ciclo de carregamento for concluído. Complete com água destilada até o fundo do tubo de abastecimento da bateria. Não encha demais.

Instruções de abastecimento e carregamento de bateria seca

- 1 Remova as tampas da bateria e remova permanentemente a vedação plástica das aberturas de respiro da bateria.
- 2 Abasteça cada célula com ácido de bateria (eletrólito) até que o nível seja suficiente para cobrir as placas.

Não encha até o nível máximo antes da conclusão do ciclo de carregamento da bateria. O excesso pode provocar transbordamento do ácido da bateria durante o carregamento. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

- 3 Coloque as tampas da bateria.
- 4 Carregue a bateria.
- 5 Verifique o nível de ácido da bateria quando o ciclo de carregamento for concluído. Complete com água destilada até o fundo do tubo de abastecimento da bateria. Não encha demais.

Instruções de transporte e elevação



Observe e siga estas instruções:

- A Genie Industries fornece estas informações de segurança como uma recomendação. Os motoristas são os únicos responsáveis por garantir a segurança das máquinas e a seleção correta do trailer de acordo com as normas do Ministério dos Transportes dos EUA, outras normas locais e a política da empresa.
- ☑ Os clientes da Genie que necessitarem transportar qualquer empilhadeira ou produto Genie devem contratar uma transportadora qualificada especializada na preparação, no carregamento e na segurança de equipamento de construção e elevação para remessa internacional.
- Somente operadores de guindastes qualificados devem realizar operações de carga ou descarga da máquina em um caminhão.
- O veículo de transporte deve estar estacionado em uma superfície nivelada.
- O veículo de transporte deve estar calçado para evitar que deslize enquanto a máquina estiver sendo carregada.
- Verifique se a capacidade do veículo, as superfícies de carga e as correntes ou correias são suficientes para suportar o peso da máquina. Os equipamentos Genie são muito pesados em comparação com o seu tamanho. Consulte o peso da máquina na etiqueta de identificação.
- Antes da liberação do freio, a máquina deve estar sobre uma superfície nivelada ou presa.

- Não movimente a máquina em um declive superior à capacidade de inclinação de subida, descida ou lateral da máquina. Consulte o item Operação em declive, na seção Instruções de operação.
- Se a inclinação do veículo de transporte exceder à capacidade máxima de inclinação, a máquina deve ser carregada e descarregada por meio de um guincho, como descrito na operação do comando do freio.

Operação do comando do freio

 Calce as rodas para impedir que a máquina se desloque.



- 2 Verifique se a linha do guincho está presa de forma adequada aos pontos de amarração do chassi da máquina e se o caminho está desobstruído.
- 3 Pressione o botão preto de comando do freio para abrir a válvula do freio.



4 Acione o botão vermelho da bomba de comando do freio.

Após o carregamento da máquina:

- 1 Calce as rodas para evitar que a máquina se desloque.
- 2 Puxe os botões vermelhos de parada de emergência dos controles de solo e de plataforma para a posição ligada.
- 3 Pressione o botão seletor da função de movimento. Mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle. Mova a alavanca de controle para fora do centro e solte-a imediatamente para reinicializar os freios.
- 4 Pressione os botões vermelhos de parada de emergência nos controles de solo e de plataforma até a posição desligado.

Não é recomendável rebocar os modelos GR-12, GR-15 e GR-20. Se a máquina precisar ser rebocada, não exceda 3,2 km/h.

Instruções de transporte e elevação

▲ Fixação a caminhão ou trailer para transporte

Sempre calce as rodas da máquina ao prepará-la para transporte.

Utilize sempre a trava de extensão da plataforma quando a máquina for transportada.

Coloque a chave de comando na posição desligado e remova-a antes de iniciar o transporte.


Inspecione a máquina por completo para ver se há peças frouxas ou soltas.

Utilize os pontos de amarração no chassi para fixála à superfície de transporte.

Utilize correntes ou correias de grande capacidade de carga.

Use no mínimo 4 correntes ou correias.

Ajuste o cordame para evitar danos às correntes.



Instruções de transporte e elevação



Observe e siga estas instruções:

- Somente pessoal técnico qualificado deve ajustar e elevar a máquina.
- ✓ Verifique se a capacidade do guindaste, as superfícies de carregamento e as correias ou cabos são suficientes para suportar o peso da máquina. Consulte o peso da máquina na etiqueta de identificação.

▲ Carregamento da máquina com guindaste

Use o olhal de elevação montado na coluna traseira do mastro.

Verifique se o mastro está totalmente abaixado.

Inspecione a máquina e retire qualquer componente solto ou frouxo.

Sempre posicione o gancho de elevação através do olhal de elevação de modo que a ponta do gancho aponte para fora da máquina.



Manutenção



Observe e siga estas instruções:

- ✓ Somente os itens de manutenção de rotina especificados neste manual devem ser executados pelo operador.
- As inspeções programadas de manutenção devem ser executadas por técnicos de manutenção qualificados, de acordo com as especificações do fabricante e com os requisitos relacionados no manual de responsabilidades.
- Utilize somente peças sobressalentes aprovadas pela Genie.

Legenda dos símbolos de manutenção

Os símbolos a seguir foram utilizados neste manual para ajudar a indicar o objetivo das instruções. Quando um ou mais símbolos aparecem no início de um procedimento de manutenção, estes são os respectivos significados.



Indica que são necessárias ferramentas para executar o procedimento.



44

Indica que são necessárias novas peças para realizar o procedimento.

Verifique o nível de óleo hidráulico



É fundamental para a operação da máquina manter o óleo hidráulico nos níveis corretos. Níveis incorretos do óleo hidráulico podem danificar os componentes hidráulicos. As inspeções diárias permitem que o inspetor identifique variações no nível do óleo, o que pode indicar a existência de problemas no sistema hidráulico.

Observação: execute este procedimento com a plataforma na posição retraída.

- 1 Verifique visualmente o nível do óleo no tanque de óleo hidráulico.
- Resultado: o nível do óleo hidráulico deve ser igual ao marcado no tanque.
- 2 Adicione óleo, se necessário. Não encha demais.

Especificações do óleo hidráulico

Tipo de óleo hidráulico Equivalente a Chevron Rando HD

Manutenção

Verifique as baterias



É fundamental que as baterias estejam em boas condições para um bom desempenho da máquina e para que a operação ocorra com segurança. Níveis de fluido incorretos ou cabos e conexões danificados podem resultar em danos aos componentes e em situações de risco.

Observação: este procedimento não precisa ser executado em máquinas equipadas com baterias seladas ou que não precisam de manutenção.



Risco de choques elétricos. O contato com circuitos energizados ou ativados pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte. Retire anéis, relógios e outras jóias.



Risco de acidentes pessoais. As baterias contêm ácido. Evite derramamento do ácido das baterias ou contato com ele. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

Observação: execute este teste depois de carregar completamente as baterias.

- 1 Coloque óculos e roupas de proteção.
- 2 Verifique se as conexões do cabo da bateria estão bem firmes e sem sinais de corrosão.
- 3 Verifique se as barras de fixação da bateria estão firmes no lugar.

Observação: a colocação de protetores de terminais e de uma vedação contra corrosão ajuda a eliminar a corrosão nos terminais e cabos da bateria.

Manutenção programada

Manutenções trimestrais, anuais e a cada dois anos devem ser executadas por uma pessoa treinada e qualificada para realizar a manutenção na máquina, de acordo com os procedimentos que se encontram no manual de serviço.

Máquinas que estiveram paradas por um período superior a três meses devem ser submetidas à inspeção trimestral antes de serem utilizadas novamente.

GR-12	
Altura máxima de trabalho	5,3 m
Altura máxima da plataforma	3,5 m
Altura máxima em posição retraída	1,57 m
Altura máxima em posição retraída plataforma padrão com bandeja da estação de trabalho	1,62 m
Altura máxima em posição retraída plataforma para apanhar estoque com bandeja da estação de trabalho	1,62 m
Altura máxima em posição retraída plataforma para apanhar estoque com suportes de bicicleta	1,60 m
Largura	74,9 cm
Comprimento, posição retraída	1,35 m
Comprimento com plataforma padrão extensão opcional da plataforma estendida	1,85 m
Comprimento com plataforma para apanhar estoque incluindo a bandeja ajustáv	1,87 m vel
Comprimento com plataforma para apanhar estoque incluindo a bandeja ajustáv e a bandeja da estação de trabalho	1,91 m vel
Capacidade máxima plataforma padrão	227 kg
Capacidade máxima, plataforma AWP e em fibra de vidro	159 kg
Capacidade máxima, plataforma para apanhar estoque	227 kg
Velocidade máxima do vento	12,5 m/s
Raio de manobra (interno)	0 cm
Raio de manobra (externo)	132,1 cm
Altura mínima do chão	6,5 cm
Peso (Os pesos da máquina variam conforme as configurações de opcionais. Consulte a etiquidentificação para saber o peso específico da máquina.)	

Fonte de alimentação	4 baterias, 6 V, 225 Ah
Controles	Proporcionais
Tomada CA na plataforma	Padrão
Pressão hidráulica máxima (funções)	207 bar
Dimensões dos pneus	25,4 x 7,6 x 2,5 cm
Emissões de ruídos pelo ar Nível máximo do som em esta de operação normal (peso A)	
O valor da vibração não exce	de a 2,5 m/s ²
Capacidade máxima de incli posição retraída	inação, 30% (17°)
Capacidade máxima de incli	inação lateral 30% (17°)
Observação: a capacidade de às condições do solo e à traç	
Velocidade de operação	
Em posição retraída, máxima	4,0 km/h 12,2 m/10,9 s
Plataforma elevada, máxima	0,8 km/h 12,2 m/55 s
Informações sobre carga no	piso
Carga nos pneus, máxima	464 kg
Pressão de contato dos pneu	s 11,07 kg/cm ² 1.085,13 kPa
Pressão ocupada no piso	936 kg/m² 9,18 kPa
-	

Observação: as informações sobre carga no piso são aproximadas e não incorporam diferentes configurações de opcionais. Devem ser utilizadas somente com fatores de segurança adequados.

A melhoria contínua de nossos produtos é uma política da Genie. As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigações.

GR-15	,
Altura máxima de trabalho	6,3 m
Altura máxima da plataforma	4,5 m
Altura máxima em posição retraída	1,57 m
Altura máxima em posição retraída plataforma padrão com bandeja da estação de trabalho	1,62 m
Altura máxima em posição retraída plataforma para apanhar estoque com bandeja da estação de trabalho	1,62 m
Altura máxima em posição retraída plataforma para apanhar estoque com suportes de bicicleta	1,60 m
Largura	74,9 cm
Comprimento, posição retraída	1,35 m
Comprimento com plataforma padrão extensão opcional da plataforma estendida	1,85 m
Comprimento com plataforma para apanhar estoque incluindo a bandeja ajustável	1,87 m
Comprimento com plataforma para apanhar estoque incluindo a bandeja ajustável e a bandeja da estação de trabalho	1,91 m
Capacidade máxima plataforma padrão	227 kg
Capacidade máxima, plataforma AWP e em fibra de vidro	159 kg
Capacidade máxima, plataforma para apanhar estoque	227 kg
Velocidade máxima do vento	12,5 m/s
Raio de manobra (interno)	0 cm
Raio de manobra (externo) 1	32,1 cm
Altura mínima do chão	6,5 cm
Peso (Os pesos da máquina variam conforme as configurações de opcionais. Consulte a etiqueta identificação para saber o peso específico da máquina.)	994 kg a de

Fonte de alimentação	4 baterias, 6 V, 225 Ah
Controles	Proporcionais
Tomada CA na plataforma	Padrão
Pressão hidráulica máxima (funções)	207 bar
Dimensões dos pneus	25,4 x 7,6 x 2,5 cm
Emissões de ruídos pelo ar Nível máximo do som em esta de operação normal (peso A)	<70 dB ações de trabalho
O valor da vibração não exce	de a 2,5 m/s ²
Capacidade máxima de incli posição retraída	nação, 30% (17°)
posição retraida	
Capacidade máxima de incli	nação lateral 30% (17°)
	e inclinação está sujeita
Capacidade máxima de incli Observação: a capacidade de	e inclinação está sujeita
Capacidade máxima de incli Observação: a capacidade de às condições do solo e à traç	e inclinação está sujeita
Capacidade máxima de incli Observação: a capacidade de às condições do solo e à traç Velocidade de operação	e inclinação está sujeita ão adequada. 4,0 km/h
Capacidade máxima de incli Observação: a capacidade de às condições do solo e à traç Velocidade de operação Em posição retraída, máxima	e inclinação está sujeita ão adequada. 4,0 km/h 12,2 m/10,9 s 0,8 km/h 12,2 m/55 s
Capacidade máxima de incli Observação: a capacidade de às condições do solo e à traç Velocidade de operação Em posição retraída, máxima Plataforma elevada, máxima	e inclinação está sujeita ão adequada. 4,0 km/h 12,2 m/10,9 s 0,8 km/h 12,2 m/55 s
Capacidade máxima de incli Observação: a capacidade de às condições do solo e à traç Velocidade de operação Em posição retraída, máxima Plataforma elevada, máxima Informações sobre carga no	e inclinação está sujeita ão adequada. 4,0 km/h 12,2 m/10,9 s 0,8 km/h 12,2 m/55 s piso 606 kg

Observação: as informações sobre carga no piso são aproximadas e não incorporam diferentes configurações de opcionais. Devem ser utilizadas somente com fatores de segurança adequados.

A melhoria contínua de nossos produtos é uma política da Genie. As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigações.

GR-20	
Altura máxima de trabalho	7,90 m
Altura máxima da plataforma	6,07 m
Altura máxima em posição retr	aída 1,98 m
Altura máxima em posição retriplataforma para apanhar estoq suportes de bicicleta	
Largura	80 cm
Comprimento, posição retraída	1,35 m
Comprimento com plataforma extensão opcional da plataform	
Comprimento com plataforma i apanhar estoque incluindo a b	
Capacidade máxima plataforma padrão	159 kg
Capacidade máxima, plataforma AWP e em fibra de	159 kg vidro
Capacidade máxima, plataforma para apanhar estoc	159 kg jue
Velocidade máxima do vento	12,5 m/s
Raio de manobra (interno)	0 cm
Raio de manobra (externo)	134,6 cm
Altura mínima do chão	6,5 cm
Peso 1.112 kg (Os pesos da máquina variam conforme as configurações de opcionais. Consulte a etiqueta de identificação para saber o peso específico da máquina.)	
Fonte de alimentação	4 baterias, 6 V, 225 Ah
Controles	Proporcionais
-	

Tomada CA na plataforma	Padrão
Pressão hidráulica máxima (funções)	207 bar
Dimensões dos pneus	25,4 x 7,6 x 2,5 cm
Emissões de ruídos pelo ar Nível máximo do som em estaçõe de operação normal (peso A)	<70 dB s de trabalho
O valor da vibração não excede a	2,5 m/s ²
Capacidade máxima de inclinaç posição retraída	eão, 30% (17°)
Capacidade máxima de inclinaç	ção lateral 30% (17°)
Observação: A capacidade de inc	clinação está sujeita
às condições do solo e à tração a	
às condições do solo e à tração a	
às condições do solo e à tração a Velocidades de operação	4,0 km/h 12,2 m/10,9 s 0,8 km/h
às condições do solo e à tração a Velocidades de operação Em posição retraída, máxima	4,0 km/h 12,2 m/10,9 s 0,8 km/h 12,2 m/55 s
às condições do solo e à tração a Velocidades de operação Em posição retraída, máxima Plataforma elevada, máxima	4,0 km/h 12,2 m/10,9 s 0,8 km/h 12,2 m/55 s
às condições do solo e à tração a Velocidades de operação Em posição retraída, máxima Plataforma elevada, máxima Informações sobre carga no pis	4,0 km/h 12,2 m/10,9 s 0,8 km/h 12,2 m/55 s

Observação: as informações sobre carga no piso são aproximadas e não incorporam diferentes configurações de opcionais. Devem ser utilizadas somente com fatores de segurança adequados.

A melhoria contínua de nossos produtos é uma política da Genie. As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigações.

Dimensões da plataforma, todos os modelos (comprimento x largura)	
Plataforma padrão	88,9 x 74,9 cm
Plataforma padrão com extensão	139,7 x 74,9 cm
Plataforma para apanhar estoque	88,9 x 74,9 cm
Plataforma para apanhar estoque incluindo bandeja ajustável	142,2 x 74,9 cm
Plataforma AWP padrão	69 x 51 cm
Plataforma AWP estreita	66 x 51 cm
Plataforma padrão em fibra de vidro	74 x 67 cm
Plataforma estreita em fibra de vidro	66 x 56 cm

A melhoria contínua de nossos produtos é uma política da Genie. As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigações.

Genie Scandinavia

Fone + 46 31 575100 Fax + 46 31 579020

Genie France

Fone + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax + 33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica

Fone + 34 93 579 5042 Fax + 34 93 579 5059

Genie Germany

Fone +49 (0)4202 88520 Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.

Fone +44 (0)1476 584333 Fax +44 (0)1476 584334

Genie Mexico City

Fone + 52 55 5666 5242 Fax + 52 55 5666 3241

Genie North America

Fone 425.881.1800 Discagem direta gratuita USA e Canada

800.536.1800 Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.

Fone +61 7 3375 1660 Fax +61 7 3375 1002

Genie China

Fone +86 21 53852570 Fax +86 21 53852569

Genie Malaysia

Fone + 65 98 480 775 Fax + 65 67 533 544

Genie Japan

Fone +81 3 3453 6082 Fax +81 3 3453 6083

Genie Korea

Fone +82 25 587 267 Fax +82 25 583 910

Genie Brasil

Fone + 55 11 41 665 755 Fax +55 11 41 665 754

Genie Holland

Fone +31 183 581 102 Fax + 31 183 581 566

istribuído por: